

右手巻き (工場出荷時)	左手巻き
<p>●ストッパー</p> <p>ストッパーのON、OFFは黒文字の表示通りとなります。</p> <p>●糸止め</p>	<p>ストッパーのON、OFFは赤文字の表示通りとなります。</p> <p>ストッパーのON、OFFは赤文字の表示通りとなります。</p>

●左・右巻き、上・下切換方法

※バイキング筏-44の便利な左・右切換え、上・下切換えの方法を説明致します。

右手巻きで、ロッドの上側にリールをつける場合

工場出荷時

ライン

※糸の巻きかえについて

右手巻きと左手巻きでは糸の巻取方向が逆になります。切換えの際は糸を巻き直してください。

※ストッパー、サイドプレートの切換方法は下記をご参照ください。

右手巻きで、ロッドの下側にリールを付ける場合

ライン

サイドプレートを図のように切換える。

左手巻きで、ロッドの上側にリールを付ける場合

ライン

ストッパーを左手巻き用に切換える。

左手巻きで、ロッドの下側にリールを付ける場合

ライン

サイドプレート、ストッパーをすべて図のように切換える。

●ストッパーの左右切換方法

右図は右手巻き→左手巻きに切換えているところです。

●サイドプレートの向き切換方法

バイキング筏-44は、サイドプレートを回転させて、クラッチボタンの位置を変えることができます。通常ロッドの下側にリールを付ける場合には、クラッチボタンが押しやすいように、下の図のようにサイドプレートの向きを切換えてください。

1. ストッパーレバーをおさえて、ビスをゆるめます。

ストップレバー

ビス

2. ストッパーレバーを外して反転します。(赤色を上にしめます)

反転する

3. ストッパーレバーを取り付けます。

赤

4. ビスでしめつけます。

1. スプールを外します。

スプール

プッシュボタンを押す

2. サイドプレート上下切換用スクリウをゆるめます。

スクリウ

ゆるめる

3. サイドプレートとボディを切りはなします。

サイドプレート

4. クラッチボタンがボディの脚部の方にくるようにしてあわせませす。

クラッチボタン

5. サイドプレート上下切換用スクリウを締めます。

しめる